

# A.2. <u>Configuración Terminal GRANDSTREAM HT-502, para equipos que no son comprados en</u> <u>COTAS.</u>

Todo equipo que es comprado en las oficinas de COTAS está listo para enchufar y ser utilizado.

Para los equipos que son comprados de **otro** Proveedor y **no** de COTAS, se deben configurar siguiendo los pasos abajo mencionados.

Existen dos formas de configurar un equipo GRANDSTREAM HT-502, por acceso web (Web Access) o conectando el terminal a una PC por cable de red. Para ambos casos primeramente proceder a resetear el terminal a los valores de fábrica (Página 5).

## A.2.1 Configuración por WAN Port Web Access

Para ingresar a las configuraciones del terminal Grandstream por acceso web deberá conectar el equipo de acuerdo a los pasos 1 al 3 del punto A.1

#### Paso 1: Habilitar acceso web para configuración del equipo

- 1. Marque \*\*\*12 para ingresar al menu
- 2. Luego presione 9 (opción enabled)
- 3. Cuelgue el teléfono y nuevamente marque \*\*\*99 para reiniciar el terminal
- 4. Presionar 9 para proceder con el reinicio.

*Nota:* Cada vez que se reinicia el equipo deberá esperar aproximadamente 3 min.

- Paso 2: Obtener IP del equipo
  - 1. Marque \*\*\*02
  - 2. Le dictará un Nro. de IP

Para ingresar a la configuración del Grandstream

Paso 3: Abrir un navegador web (iexplorer, chrome) y escribir la dirección:

http://Nro. de IP del equipo



2). No. de Serie del Equipo

3). No. de MAC del Equipo

**Paso 4:** Aparecerá la siguiente pantalla:

Grandstream Device Configuration	
Password	
Login	
All Rights Received Grandstream Plankov	84, broi 2006-2008

La contraseña se la debe solicitar al 800 12 8000

Paso 5: Una vez se encuentre en la Configuración del terminal Grandstream, ingresar al menú ADVANCED SETTINGS y realizar los siguientes cambios:

1. Firmware Upgrade and Provisioning:	Elegir la opción de HTTP
2. Config Server Path:	Escribir: lineanet.cotas.net/ataconf
1. XML Config File Password:	Contraseña enviada por COTAS
	Se debe solicitar la clave a lineanet@cotas.com.bo. Los datos <u>que se deben</u> a enviar son:
	1). No. de Line@net



Grandstream Device Configuration				
STATUS BASIC	SETTINGS ADVANCED SETTING	FXS PORT1 FXS PORT2		
Admin Password:		(purposely not displayed for security protection)		
Layer 3 QoS:	48 (Diff-Serv or Precede	nce value)		
Layer 2 QoS:	802. 1Q/VLAN Tag 0 802. 1p priority value (NATed traf	802. 1p priority value 0 (0-7) fic) 0 (0-7)		
STUN server is :	stun.mycompany.com	(URI or IP:port)		
Keep-alive Interval:	20 (in seconds, default 20	seconds)		
Use STUN to detect network connectivity:	<ul> <li>⊙ No</li> <li>○ Yes, total STUN response mi</li> </ul>	sses 5 to restart DHCP (mininum=3)		
Firmware Upgrade and Provisioning:	Upgrade Via 🛛 TFTP 💽	HTTP O HTTPS		
	Firmware Server Path: fm.gr	andstream.com/gs		
Config Server Path: lineanet.cotas.net/ataconf				
XML Config File Password: LA CONTRASEÑA LA ENVIA COTAS				
	HTTP/HTTPS User Name:	siemrpre y cuando la haya solicitado.		
	HTTP/HTTPS Password:			
	Firmware File Prefix Config File Prefix	Firmware File Postfix Config File Postfix		

Paso 6: Hacer clic en "Save Settings"



## A.1.2 Configuración vía una PC

Para ingresar a las configuraciones del terminal Grandstream a través de una computadora deberá conectar el equipo a la PC por el puerto LAN (paso 4 del punto A.1)

 Paso 1:
 Abrir un navegador web con la siguiente dirección:
 <a href="http://192.168.2.1">http://192.168.2.1</a> (Confirmar en la PC que la conexión de red TCP/IP tenga IP automática)

Aparecerá la siguiente pantalla:

Grandstream Device Configuration	
Password	
Login	]
Alt Rights Retained Grandbirger P	Networks, Unc. 2006-2008

La contraseña se la debe solicitar al 800 12 8000

Paso 2: Una vez se encuentre la Configuración del terminal GRANSTREAM HT-502, debe hacer clic en el menú ADVANCED SETTINGS. Debe hacer los siguientes cambios:

Firmware Upgrade and Provisioning:	Elegir la opción de HTTP
Config Server Path:	Escribir: lineanet.cotas.net/ataconf
XML Config File Password:	Contraseña enviada por COTAS
	Se debe solicitar la clave a lineanet@cotas.com.bo. Los datos a enviar son:
	1). No. de Line@net
	2). No. de Serie del Equipo
	3). No. de MAC del Equipo
	Firmware Upgrade and Provisioning: Config Server Path: XML Config File Password:



Grandstream Device Configuration				
STATUS BASIC S	SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2			
Admin Password:	(purposely not displayed for security protection)			
Layer 3 QoS:	48 (Diff-Serv or Precedence value)			
Layer 2 QoS:	802.1Q/VLAN Tag     0     802.1p priority value     0     (0-7)       802.1p priority value (NATed traffic)     0     (0-7)			
STUN server is :	stun.mycompany.com (URI or IP:port)			
Keep-alive Interval:	20 (in seconds, default 20 seconds)			
Use STUN to detect network connectivity:	<ul> <li>No</li> <li>Yes, total STUN response misses 5 to restart DHCP (mininum=3)</li> </ul>			
Firmware Upgrade and Provisioning:	Upgrade Via 🔿 TFTP 💿 HTTP 🔿 HTTPS			
	Firmware Server Path: fm.grandstream.com/gs			
Config Server Path lineanet.cotas.net/ataconf				
XML Config File Password: LA CONTRASEÑA LA ENVIA COTAS				
	HTTP/HTTPS User Name: siemrpre y cuando la haya solicitado.			
	HTTP/HTTPS Password:			
	Firmware File Prefix: Firmware File Postfix			
	Config File Prefix: Config File Postfix:			



### A.2. Reseteo de Fabrica del terminal Grandstream

Para los equipos que fueron comprados de **OTRO** proveedor y **NO** de **COTAS**, los mismos pueden resetearse y obtener la configuración de fábrica.

**Paso 1:** Para resetear a los valores de fábrica deberá seguir los siguientes pasos:

- 1. Desconecte los cables de los puertos WAN y LAN del equipo.
- 2. Localice el botón de reset en la parte de atrás del equipo
- 3. Con un objeto delgado, presione el botón de reset por el lapso de 10 segundos.
- 4. Retire el objeto.
- **5.** Todas las configuraciones de la unidad se habrán puesto a sus configuraciones de fábrica.